



CONCEPCION
 RDR 125.8 /129.35
 TWR 118.6

Notas
 1.- Requiere aprobación RNAV 1 ó RNP1.
 2.- Requiere GNSS

Notes
 1.- RNAV 1 or RNP 1 approval required
 2.- GNSS required

Nivel de Transición por ATC
 Transition Level by ATC

No se ajusta a escala / Not to scale

STAR ESIDO 1B / SOSTA 1E / ARUNI 1D RNAV

ESIDO 1B: Desde ESIDO proceder via IE461-IE344-MASLI-DAPSO Cruzar ESIDO 9000FT o superior, IE461 5000FT o superior, IE344 a 5000 FT o superior, MASLI 3500 FT o superior, DAPSO 3500FT o superior, luego según autorización ATC.

ESIDO 1B: From ESIDO proceed via IE461-IE344-MASLI-DAPSO. Cross ESIDO at or above 9000FT, IE461 at or above 5000FT, IE344 at or above 5000FT, MASLI at or above 3500FT, DAPSO at or above 3500FT, then according to ATC clearance.

SOSTA 1E: Desde SOSTA proceder via IE461- IE344 -MASLI-DAPSO Cruzar SOSTA 9000FT o superior, IE461 5000FT o superior, IE344 5000 FT o superior, MASLI 3500 FT o superior, DAPSO 3500FT o superior, luego según autorización ATC.

SOSTA 1E: From SOSTA proceed via IE461-IE344-MASLI-DAPSO. Cross SOSTA at or above 9000FT, IE461 at or above 5000FT at or above 5000 FT, IE192 at or above 3500FT, DAPSO at or above 3500FT, then according to ATC clearance.

ARUNI 1D: Desde ARUNI proceder via IE461-IE344 - MASLI-DAPSO. Cruzar ARUNI 10000FT o superior, IE461 5000FT o superior, IE344 5000 FT o superior, IE192 3500 FT o superior, DAPSO 3500FT o superior, luego según autorización ATC.

ARUNI 1D: From ARUNI proceed via IE461-IE344 - MASLI-DAPSO. Cross ARUNI at or above 10000FT, IE461 at or above 5000FT, IE344 at or above 5000 FT, MASLI at or above 3500FT, DAPSO at or above 3500FT, then according to ATC

DASA / SECCION AIS-MAP