



ANTOFAGASTA

RDR	120.9 / 119.3
TWR	118.1

- Notas
- 1.- Requiere aprobación RNAV 1 ó RNPI.
 - 2.- Requiere GNSS
- Notes
- 1.- RNAV 1 or RNP 1 approval required
 - 2.- GNSS required

Nivel de Transición por ATC
 Transition Level by ATC

No se ajusta a escala / Not to scale

STAR REBOL 5 / ENLUS 5A / EKENO 5 RNAV

REBOL 5: Desde REBOL proceder via PUKTA-REMED-NEDAV-IRIKI. Cruzar REBOL FL130 o superior, PUKTA 8000 Ft o superior, REMED 6000 Ft o superior, IRIKI 4500Ft o superior, luego según autorización ATC.

REBOL 5: From REBOL proceed via PUKTA-REMED-NEDAV-IRIKI. Cross REBOL at or above FL130, PUKTA at or above 8000 Ft, REMED at or above 6000 Ft, IRIKI at or above 4500Ft, then according to ATC clearance.

ENLUS 5A: Desde ENLUS proceder directo a PUKTA-REMED-NEDAV-IRIKI. Cruzar ENLUS 10000 Ft o superior, PUKTA 8000 Ft o superior, REMED 6000 Ft o superior, IRIKI 4500Ft o superior, luego según autorización ATC.

ENLUS 5A: From ENLUS proceed via PUKTA-REMED-NEDAV-IRIKI. Cross ENLUS at or above 10000 Ft, PUKTA at or above 8000 Ft, REMED at or above 6000 Ft, IRIKI at or above 4500Ft, then according to ATC clearance.

EKENO 5: Desde TATIO proceder via EKENO-FA261-NEDAV-IRIKI. Cruzar EKENO FL130 o superior, FA261 8000 Ft o superior, IRIKI 4500Ft o superior, luego según autorización ATC.

EKENO 5: From TATIO proceed via EKENO-FA261-NEDAV-IRIKI. Cross EKENO at or above FL130, FA261 at or above 8000 Ft, IRIKI at or above 4500Ft, then according to ATC clearance.