



SID SURTA 4J / REKOD 3A / OPURA 3J

DEP RWY 27: Ascender vía R296 BAL VOR hasta 7500 Ft, posterior...

TAKE-OFF RWY 27: Climb via R296 BAL VOR until 7500 Ft, then...

REKOD 3A: Viraje derecha para interceptar AWY U/T-127, luego según autorización ATC.

REKOD 3A: Right turn to intercept AWY U/T-127, then according to ATC clearance.

OPURA 3J: Viraje derecha para interceptar AWY V-123, luego según autorización ATC.

OPURA 3J: Right turn to intercept AWY V-123, then according to ATC clearance.

SURTA 4J: Viraje izquierda para interceptar R219 BAL VOR directo a SURTA INT. Cruzar R250 FL120 o superior, SURTA INT FL170 o superior, luego según autorización ATC.

SURTA 4J: Left turn to intercept R219 BAL VOR direct to SURTA INT. Cross R250 BAL at or above FL120, SURTA INT at or above FL170, then according to ATC clearance.