



Altitud de Transición 7000FT
 Transition Altitude 7000FT

No se ajusta a escala / Not to scale

SID SURTA 2J / REKOD 2A / OPURA 2J

- DEP RWY 27:** Ascender vía R295 BAL VOR hasta FL75, posterior...
- TAKE-OFF RWY 27:** Climb via R295 BAL VOR until FL75, then...
- REKOD 2A:** Viraje derecha para interceptar AWY U/T-127, luego según autorización ATC.
REKOD 2A: Right turn to intercept AWY U/T-127, then according to ATC clearance.
- OPURA 2J:** Viraje derecha para interceptar AWY V-123, luego según autorización ATC.
OPURA 2J: Right turn to intercept AWY V-123, then according to ATC clearance.
- SURTA 2J:** Viraje izquierda para interceptar R218 BAL VOR directo a SURTA INT. Cruzar R249 FL120 o superior, SURTA INT FL170 o superior, luego según autorización ATC.
SURTA 2J: Left turn to intercept R218 BAL VOR direct to SURTA INT. Cross R249 BAL at or above FL120, SURTA INT at or above FL170, then according to ATC clearance.

DASA / SECCION AIS-MAP