



SOSTA 1J/LODOS 1J/VUMIT 1J/PANEX 1J/PANEX 1K RWY02

DEP RWY 02: Ascender vía R019 CAR VOR/DME hasta 2500FT, posterior...

TAKE-OFF RWY 02: Climb on R019 CAR VOR/DME until 2500FT, then...

SOSTA 1J: Interceptar AWY U/V-200 en SOSTA INT o antes.

SOSTA 1J: Intercept AWY U/V-200 on SOSTA INT or before.

LODOS 1J: Viraje derecha para interceptar R039 CAR en DAKEP o antes, continuar ascenso hacia LODOS para interceptar AWY. Cruzar DAKEP FL60 o superior, LODOS FL100 o superior, luego según autorización ATC.

LODOS 1J: Right turn to intercept R039 CAR at DAKEP or before, continue to LODOS to intercept AWY. Cross DAKEP at or above FL60, LODOS at or above FL100, then according to ATC clearance.

VUMIT 1J: Viraje derecha para interceptar AWY V-103 en VUMIT INT o antes

VUMIT 1J: Right turn to intercept AWY V-103 on VUMIT INT or before.

PANEX 1J: Viraje derecha para interceptar AWY según autorización ATC.

PANEX 1J: Right turn to intercept AWY according to ATC clearance.

PANEX 1K: Viraje izquierda HDG 260° o directo a CAR VOR, según autorización ATC.

PANEX 1K: Left turn HDG 260° or direct to CAR VOR/DME, according to ATC clearance.