



### KOLPU 1A / NEDAX 2A RNAV

**DEP RWY 28:** Ascienda hasta TEKUM en TR 286°, cruce TEKUM a 3000FT o superior, posterior...

**TAKE-OFF RWY 28:** Climb to TEKUM on TR 286°, cross TEKUM at or above 3000FT, then...

**KOLPU 1A:** viraje derecha directo a UGAPO, posterior directo a NEPOL-KOLPU para interceptar AWY U/Q-802. Cruzar UGAPO a FL90 o superior, NEPOL a FL150 o superior.

**KOLPU 1A:** turn right direct to UGAPO, then direct to NEPOL-KOLPU to intercept AWY U/Q-802. Cross UGAPO at or above FL90, cross NEPOL at or above FL150.

**NEDAX 2A:** viraje izquierda directo NEDAX para interceptar AWY U/Q-803 - U/Q-805, cruzar NEDAX a FL70 o superior.

**NEDAX 2A:** left turn direct to NEDAX to intercept AWY U/Q-803-U/Q-805 cross NEDAX at or above FL70.