



**KEVET 1L/ANPIP 1L/MIKAS 1L RNAV**

**DEP RWY 35:** Ascender en TR 355° hasta 1000 FT, posterior...

**TAKE OFF RWY 35:** Climb on TR 355° until 1000 FT, then...

**KEVET 1L:** Viraje derecha directo a KEVET para interceptar AWY Q-809. Cruzar KEVET a FL40 o superior, luego según autorización ATC.

**KEVET 1L:** Right turn direct to KEVET to intercept AWY Q-809. Cross KEVET at or above FL40, then according to ATC clearance.

**ANPIP 1L:** Viraje derecha directo a ANPIP para interceptar AWY T-121. Cruzar ANPIP a FL40 o superior, luego según autorización ATC.

**ANPIP 1L:** Right turn direct to ANPIP to intercept AWY T-121. Cross ANPIP at or above FL40, then according to ATC clearance.

**MIKAS 1L:** Viraje derecha directo a MIKAS para interceptar AWY Q-809. Cruzar MIKAS a FL50 o superior, luego según autorización ATC.

**MIKAS 1L:** Right turn direct to MIKAS to intercept AWY Q-809. Cross MIKAS at or above FL50, then according to ATC clearance.