



KIDEM 1A/KETIR 1J/MALTU 1A/DETOL 1R

DEP RWY 01: Ascenso en RWY HDG hasta 800FT, posterior...

TAKE-OFF RWY 01: Climb on RWY HDG until 800FT, then...

KIDEM 1A: viraje izquierda para interceptar AWY V-103. Cruzar D14 NW FL40 o superior, KIDEM INT FL70 o superior, luego según autorización ATC.

KIDEM 1A: left turn to intercept AWY V-103. Cross D14 NW at or above FL40. KIDEM INT at or above FL70, then according to ATC clearance.

KETIR 1J: viraje izquierda para interceptar AWY V-551. Cruzar D14 NE FL40 o superior, KETIR INT FL80 o superior, luego según autorización ATC.

KETIR 1J: left turn to intercept AWY V-551. Cross D14 NE at or above FL40. KETIR INT at or above FL80, then according to ATC clearance.

MALTU 1A: viraje derecha para interceptar AWY V-551. Cruzar D10 S 2500FT o superior, MALTU INT FL60 o superior, luego según autorización ATC.

MALTU 1A: right turn to intercept AWY V-551. Cross D10 S at or above 2500FT, MALTU INT at or above FL60, then according to ATC clearance.

DETOL 1R: viraje izquierda para interceptar AWY V-103. Cruzar D10 SW 2500FT o superior, DETOL INT FL60 o superior, luego según autorización ATC.

DETOL 1R: left turn to intercept AWY V-103. Cross D10 SW at or above 2500FT, DETOL INT at or above FL60, then according to ATC clearance.

DATA / SECCION A15-MAP