



Nivel de Transición por ATC  
 Transition Level by ATC

No se ajusta a escala / Not to scale

**STAR OPURA 3B / UDOVI 3B**

**OPURA 3B:** En OPURA INT viraje izquierda para interceptar R339 (TR159°) hasta D23 BAL, luego viraje derecha para orbitar D20 hasta interceptar R299. Cruzar OPURA INT 10000 Ft o superior, D30 10000 Ft o superior. Continuar descenso para 7000Ft o según autorización ATC.

**OPURA 3B:** At OPURA INT left turn to intercept R339 (TR159°) until D23 BAL, then turn right to join D20 until intercept R299. Cross OPURA INT at or above 10000 Ft, D30 at or above 10000 Ft. Continue descent to 7000Ft or according to ATC clearance.

**UDОВI 3B:** Desde UDОВI INT continuar en R339 (TR159°) hasta D23 BAL, luego viraje derecha para orbitar D20 hasta interceptar R299. Cruzar UDОВI INT FL110 o superior, D30 10000 Ft o superior. Continuar descenso para 7000FT o según autorización ATC.

**UDОВI 3B:** From UDОВI INT continue on R339 (TR159°) until D23 BAL, then turn right to join D20 until intercept R299. Cross UDОВI INT at or above FL110, D30 at or above 10000 Ft. Continue descent to 7000FT or according to ATC clearance.