



Nivel de Transición por ATC  
 Transition Level by ATC

No se ajusta a escala / Not to scale

**STAR BORO 9**

Establecido en R011 (TR191°) FAG VOR/DME, cruzar D35 N FAG 8000 Ft o superior, D24 N FAG 6000 Ft o superior, IRIKI INT 4500FT o superior, luego según autorización ATC.

*Established on R011 (TR191°) FAG VOR/DME, cross D35 N FAG at or above 8000 Ft, D24 N FAG at or above 6000 Ft, IRIKI INT at or above 4500FT, then according to ATC clearance.*

**STAR LOA 1**

En AWY T-103, cruzar R038 FAG VOR/DME FL130 o superior, cruzar R023 FAG VOR/DME 8000 Ft o superior, cruzar R013 FAG VOR/DME 6000 Ft o superior, posterior directo a IRIKI INT 4500FT o superior, luego según autorización ATC.

*On AWY T-103, cross R038 FAG VOR/DME at or above FL130, cross R023 FAG VOR/DME at or above 8000 Ft, cross R013 FAG VOR/DME at or above 6000 Ft, then direct to IRIKI INT at or above 4500FT, then according to ATC.*