



CONCEPCION

| | |
|-----|---------------|
| RDR | 125.8 /129.35 |
| TWR | 118.6 |

- Notas
- 1.- Requiere aprobación RNAV 1 ó RNP1.
 - 2.- Requiere GNSS
- Notes
- 1.- RNAV 1 or RNP 1 approval required
 - 2.- GNSS required

Nivel de Transición por ATC
 Transition Level by ATC

Not to scale / No se ajusta a escala

STAR ESIDO 1C / SOSTA 1B / ARUNI 1A

ESIDO 1C: Desde ESIDO proceder vía IE593-DAKTU. Cruzar ESIDO 9000 FT o superior, IE593 5000 FT o superior, DAKTU 3700 FT o superior, luego según autorización ATC.
ESIDO 1C: From ESIDO proceed via IE593-DAKTU. Cross ESIDO at or above 9000 FT, IE593 at or above 5000 FT, DAKTU at or above 3700 FT, then according to ATC clearance.

SOSTA 1B: Desde SOSTA proceder vía IE593-DAKTU. Cruzar SOSTA 9000FT o superior, IE593 5000FT o superior, DAKTU 3700FT o superior, luego según autorización ATC.
SOSTA 1B: From SOSTA proceed via IE593-DAKTU. Cross SOSTA at or above 9000FT, IE593 at or above 5000FT, DAKTU at or above 3700FT, then according to ATC clearance.

ARUNI 1A: Desde ARUNI proceder vía IE593-DAKTU. Cruzar ARUNI 10000FT o superior, IE593 5000FT o superior, DAKTU 3700FT o superior, luego según autorización ATC.
ARUNI 1A: From ARUNI proceed via IE593-DAKTU. Cross ARUNI at or above 10000FT, IE593 at or above 5000FT, DAKTU at or above 3700FT, then according to ATC clearance.

DASA / SECCION AIS-MAP