



IQUIQUE
 RDR 120.3/128.3
ATACAMA
 TWR 118.3

ATACAMA
 DAT
D 117.1
 27°16'46\"/>

Nivel de Transición por ATC
 Transition Level by ATC

No se ajusta a escala / Not to scale

STAR NENAT 4B

NENAT 4B: En AWY U/Q-803 cruzando NENAT, o en AWY UV-204 cruzando D77 DAT, abandonar AWY para interceptar R021 (TR201°) DAT VOR/DME, cruzar PUMEN a FL170 o superior, D40 N DAT FL110 o superior. En D28 N DAT viraje derecha para orbitar D25 N DAT. Cruzar R010 8000 Ft o superior, viraje izquierda para interceptar R358 (TR178°). Cruzar D21 N DAT 5500 Ft o superior, continuar descenso a 3500FT o superior hasta TEDUK, luego según autorización ATC.

NENAT 4B: On AWY U/Q-803 crossing NENAT, or on AWY UV-204 crossing D77 DAT, leave AWY to intercept R021 (TR201°) DAT VOR/DME, cross PUMEN at or above FL170, cross D40 N DAT at or above FL110. On D28 N DAT turn right to join D25 N DAT. Cross R010 at or above 8000 Ft, left turn to intercept R358 (TR178°). Cross D21 N DAT at or above 5500 Ft, then continue descent to 3500 Ft or above until TEDUK, then according to ATC clearance.

DASA / SECCION AIS-MAP