



TEMUCO

RDR	119.2
SRY	128.7
TWR	118.4

Notas

- 1.- Requiere aprobación RNAV 1 ó RNP1.
- 2.- Requiere GNSS

Notes

- 1.- RNAV 1 or RNP 1 approval required
- 2.- GNSS required

Nivel de Transición por ATC
 Transition Level by ATC

No se ajusta a escala / Not to scale

STAR TESEX 5C RWY19 RNAV

TESEX 5C: Desde TESEX proceder via POXES - QP272 - VURGO. Cruzar POXES a FL130 o superior, QP272 7000FT o superior, VURGO 5000FT, luego según autorización ATC.

TESEX 5C: From TESEX continue via POXES - QP272 - VURGO. Cross POXES at or above FL130, QP272 at or above 7000FT, VURGO at or above 5000FT, then according to ATC clearance.

STAR TESEX 5D RWY01 RNAV

TESEX 5D: Desde TESEX proceder via POXES - QP370 - SELMI - VUSKA. Cruzar POXES a FL130 o superior, QP370 8000FT o superior, SELMI 4000FT, VUSKA 3500 Ft o superior, luego según autorización ATC.

TESEX 5D: From TESEX continue via POXES - QP370 - SELMI - VUSKA. Cross POXES at or above FL130, QP370 at or above 8000FT, SELMI at or above 4000FT, VUSKA at or above 3500 Ft, then according to ATC clearance.

DASA / SECCION AIS-MAP