



SANTIAGO
 CTL 129.1

LA SERENA
 APP / RDR 135.35
 TWR 129.4

Nivel de Transición by ATC
 Transition Level by ATC

No se ajusta a escala / Not to scale

STAR MUGOS 4A / MUGOS 2B / MIBAS 3A

MUGOS 4A: En AWY V-200/T-200, cruzando MUGOS (D52N TOY) viraje derecha para interceptar R005 (TR185°) TOY en descenso para 7000 Ft o superior, una vez establecido continúe directo a LIVAS INT. Cruzar D35 5000Ft o superior, LIVAS INT 3000Ft o superior, luego según autorización ATC.

MUGOS 4A: On AWY V-200/T-200, crossing MUGOS (D52 N TOY) turn right to intercept R005 (TR185°) TOY descending to 7000 Ft or above, once established continue direct to LIVAS INT. Cross D35 at or above 5000Ft, LIVAS INT at or above 3000Ft, then according to ATC clearance.

MUGOS 2B: En AWY V-200/T-200, cruzando MUGOS (D52N TOY) descender para 7000 Ft o superior hasta interceptar R319 (TR139°) SER, una vez establecido descienda para 5000 Ft o superior, directo a SER o según autorización ATC.

MUGOS 2B: On AWY V-200/T-200, crossing MUGOS (D52 N TOY) maintain 7000 Ft until intercept R319 (TR139°) SER, once established descend to 5000 Ft or above, direct to SER or according to ATC clearance.

MIBAS 3A: En MIBAS continuar directo a TOY, luego directo a LIVAS INT. Cruzar D60 TOY FL200 o superior, D45 FL170 o superior, D34 FL140 o superior, D10 8000 Ft o superior, TOY 6000Ft o superior, LIVAS INT 3000Ft o superior, luego según autorización ATC.

MIBAS 3A: From MIBAS continue direct to TOY, then direct to LIVAS INT. Cross D60 TOY at or above FL200, D45 at or above FL170, D34 at or above FL140, D10 at or above 8000 Ft, TOY at or above 6000Ft, LIVAS INT at or above 3000Ft, then according to ATC clearance.