



SANTIAGO	
CTL	129.1
LA SERENA	
APP	135.35
TWR	129.4

Nivel de Transición by ATC
 Transition Level by ATC

No se ajusta a escala / Not to scale

STAR MUGOS 2A / MUGOS 1B / MIBAS 1A

MUGOS 2A: En AWY V-200/T-200, cruzando MUGOS (D52N TOY) viraje derecha para interceptar R003 (TR183°) TOY en descenso para FL70 o superior, una vez establecido continúe directo a LIVAS INT. Cruzar D35 5000Ft o superior, LIVAS INT 3000Ft o superior, luego según autorización ATC.

MUGOS 2A: On AWY V-200/T-200, crossing MUGOS (D52 N TOY) turn right to intercept R003 (TR183°) TOY descending to FL70 or above, once established continue direct to LIVAS INT. Cross D35 at or above 5000Ft, LIVAS INT at or above 3000Ft, then according to ATC clearance.

MUGOS 1B: En AWY V-200/T-200, cruzando MUGOS (D52N TOY) descender para FL70 o superior hasta interceptar R318 (TR138°) SER, una vez establecido descienda para 5000 Ft o superior, directo a SER o según autorización ATC.

MUGOS 1B: On AWY V-200/T-200, crossing MUGOS (D52 N TOY) maintain FL70 until intercept R318 (TR138°) SER, once established descend to or above 5000 Ft direct to SER or according to ATC clearance.

MIBAS 1A: En MIBAS continuar directo a TOY, luego directo a LIVAS INT. Cruzar D60 TOY FL200 o superior, D45 FL170 o superior, D34 FL140 o superior, D10 FL80 o superior, TOY 6000Ft o superior, LIVAS INT 3000Ft o superior, luego según autorización ATC.

MIBAS 1A: At MIBAS continue direct to TOY, then direct to LIVAS INT. Cross D60 TOY at or above FL200, D45 at or above FL170, D34 at or above FL140, D10 at or above FL80, TOY at or above 6000Ft, LIVAS INT at or above 3000Ft, then according to ATC clearance.

DASA / SECCION AIS-MAP