



SANTIAGO
CTL 129.1

VIÑA DEL MAR
APP 129.3
TWR 118.9

Nivel de Transición by ATC
Transition Level by ATC

No se ajusta a escala / Not to scale

STAR SATOR 4 / PACIL 3 / REVEN 3

SATOR 4: Desde SABLA INT proceder via R170 (TR350°) VTN VOR hasta D18 VTN, luego directo a VDM VOR. Cruzar D30 VTN 8000 FT o superior, D22 6000Ft o superior, D18 5000Ft o superior, VDM VOR 3500Ft o superior, luego según autorización ATC.

SATOR 4: From SABLA INT proceed on R170 (TR350°) VTN VOR until D18 VTN, then direct to VDM VOR. Cross D30 VTN at or above 8000 FT, D22 at or above 6000Ft, D18 at or above 5000Ft, VDM VOR at or above 3500Ft, then according to ATC clearance.

PACIL 3: Cruzando D25 N DGO VOR, interceptar R192 (TR012°) VDM VOR directo a VDM. Cruzar D9 VDM 6000Ft o superior, D5 5000Ft o superior, VDM VOR 3500Ft o superior, luego según autorización ATC.

PACIL 3: Crossing D25 N DGO VOR, intercept R192 (TR012°) VDM VOR direct to VDM. Cross D9 VDM at or above 6000Ft, D5 at or above 5000Ft, VDM VOR at or above 3500Ft, then according to ATC clearance.

REVEN 3: Desde VTN VOR proceder directo a VDM VOR. Cruzar VTN 6000Ft o superior, cruzar D6 VTN/VDM 5000Ft o superior, VDM VOR 3500Ft o superior, luego según autorización ATC.

REVEN 3: From VTN VOR proceed direct to VDM VOR. Cross VTN at or above 6000Ft, cross D6 VTN/VDM at or above 5000Ft, VDM VOR at or above 3500Ft, then according to ATC clearance.