



**NEBEG 6A**

**DEP RWY 17R:** Ascenso en R176 PDH VOR hasta FL130, posterior viraje izquierda directo a YESOS INT para interceptar AWY.

**TAKE-OFF RWY 17R:** Climb via R176 PDH VOR until FL130, then left turn direct to YESOS INT to intercept AWY.

**DEP RWY 17L:** Ascenso en R176 AMB VOR hasta FL130, posterior viraje izquierda directo a YESOS INT para interceptar AWY.

**TAKE-OFF RWY 17L:** Climb via R176 AMB VOR until FL130, then left turn direct to YESOS INT to intercept AWY.

**ALBAL 6A**

**DEP RWY 17R:** Ascenso en R176 PDH VOR hasta FL130, posterior viraje izquierda directo a SUPRA INT para interceptar AWY.

**TAKE-OFF RWY 17R:** Climb via R176 PDH VOR until FL130, then left turn direct to SUPRA INT to intercept AWY.

**DEP RWY 17L:** Ascenso en R176 AMB VOR hasta FL130, posterior viraje izquierda directo a SUPRA INT para interceptar AWY.

**TAKE-OFF RWY 17L:** Climb via R176 AMB VOR until FL130, then left turn direct to SUPRA INT to intercept AWY.

**ANGOD 6B**

**DEP RWY 17R:** Ascenso en R176 PDH VOR hasta GENPO INT, viraje derecha para interceptar R190 AMB VOR directo a ANGOD INT para interceptar AWY.

**TAKE-OFF RWY 17R:** Climb via R176 PDH VOR until GENPO INT, left turn to intercept R190 AMB VOR/DME direct to ANGOD INT to intercept AWY.

**DEP RWY 17L:** Ascenso en R176 AMB VOR hasta ESKUL INT, viraje derecha para interceptar R190 AMB VOR directo a ANGOD INT para interceptar AWY.

**TAKE-OFF RWY 17L:** Climb via R176 AMB VOR until ESKUL INT, left turn to intercept R190 AMB VOR/DME direct to ANGOD INT to intercept AWY.