



**KIDEM 3C/KETIR 3C/ERUKA 2J/ PUPAR 2J /KIBEL 1N RNAV**

**DEP RWY01:** Ascienda hasta QP040 en TR 011°, cruce QP040 a 1700FT o superior, posterior...

**TAKE-OFF RWY01:** Climb to QP040 on TR 011°, cross QP040 at or above 1700FT, then...

**KIDEM 3C:** Viraje izquierda a QP104-KIDEM para interceptar AWY U/T-104. Cruzar QP104 5000 FT o superior, KIDEM a 7000 FT o superior, luego según autorización ATC.

**KIDEM 3C:** Left turn to QP104-KIDEM to intercept AWY U/T-104. Cross QP104 at or above 5000 FT, KIDEM at or above 7000 FT, then according to ATC clearance.

**KETIR 3C:** directo a KETIR para interceptar AWY Q-802. Cruzar KETIR a 6000 FT o superior, luego según autorización ATC.

**KETIR 3C:** direct to KETIR to intercept AWY Q-809. Cross KETIR at or above 6000 FT, then according to ATC clearance.

**ERUKA 2J:** Viraje derecha directo a ERUKA para interceptar AWY Q-803. Cruzar ERUKA a FL150 o superior, luego según autorización ATC.

**ERUKA 2J:** Right turn direct to ERUKA to intercept AWY Q-803. Cross ERUKA at or above FL150, then according to ATC clearance.

**PUPAR 2J:** Viraje izquierda directo a PUPAR para interceptar AWY Q-810. Cruzar PUPAR a 10000FT o superior, luego según autorización ATC.

**PUPAR 2J:** Left turn direct to PUPAR to intercept AWY Q-810. Cross PUPAR at or above 10000FT, then according to ATC clearance.

**KIBEL 1N:** Viraje izquierda directo a KIBEL para interceptar AWY T-115. Cruzar KIBEL a 6000 FT o superior, luego según autorización ATC.

**KIBEL 1N:** Left turn direct to KIBEL to intercept AWY T-115. Cross KIBEL at or above 6000 FT, then according to ATC clearance.