

AP DIEGO ARACENA - IQUIQUE
SANTIAGO - CHILE

OBSERVACIONES

- 1.- TODAS LAS ACFT PARA SALIR DE LOS RESPECTIVOS PRKG, DE PLATAFORMA PRINCIPAL, DEBEN SER TRACTADAS HASTA EL EJE DE LA TWY "A" PARA INICIAR LA PUESTA EN MARCHA DE MOTORES. SE EXCEPTUAN LAS ACFT DE AVIACIÓN GENERAL, COORPORATIVAS NO COMERCIALES Y DE TRABAJOS AÉREOS, LOS CUALES DEBERÁN PREVIAMENTE LLAMAR EN FREQ 121.7 MHZ A IQQ GNDC PARA PUESTA EN MARCHA DE MOTORES.
3. CTN AL EFECTUAR MANIOBRAS DE RETROCESO REMOLCADO EN PLATAFORMA PRINCIPAL (Nº1), DEBIDO A SUELO CON DEFORMACIONES Y DEPRESIONES DE APROXIMADAMENTE 2 M DE ALTURA UBICADAS AL COSTADO WESTE DE TWY A EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE ACCESO NORTE Y SUR DE RAMP. INSTRUCCIONES IQUIQUE GNDC 121.7 MHZ.
4. SE RESTRINGE EL INGRESO Y OPERACIONE CARGUIO DE COMBUSTIBLE 100 LL EN APN UBICADA AL COSTADO S DE APN PRINCIPAL A SOLO DOS ACFT EN FORMA SIMULTANEA QUE NO EXCEDAN DE UNA ENVERGADURA DE HASTA 14.9 M (CLAVE A)
INSTRUCCIONES: IQUIQUE GNDC 121.7 MHZ
5. CTN ÁREA DE VIRAJE THR 19 (168 X 48 M) FRANJA RWY 01/19 CON MONTÍCULOS Y DEPRESIONES EN EL TERRENO. INSTRUCCIONES IQUIQUE TWR 118.9 MHZ.
6. TWR NO POSEE LINEA DE VISION PARA VERIFICAR EJECUCION DE INSTRUCCIONES DE INGRESO Y SALIDA A ESTACIONAMIENTOS Y/O PUENTES DE EMBARQUE EN LAS SIGTES RAMP: AL SUR DE TWR: RAMP PRINCIPAL O COMERCIAL Y RAMP DE CARGUÍO AVGAS 100/130. AL NORTE DE TWR: RAMP DE AVIACIÓN GENERAL Y/O PESQUEROS. INSTRUCCIONES IQQ TWR.118,9 MHZ ,GNDC 121,7 MHZ.
7. SE HA ESTABLECIDO ESTACIONAMIENTO DE SEGURIDAD EN TWY "A", 300 M AL NORTE DE LA INTERSECCIÓN CON TWY "D".